ALPINA

MULTI-FIT-LIGHT



Abb. 1



= Off
Abb. 2



1 = Flash
Abb. 3



2 = On
Abb. 4



3 = Off
Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

CE

Abb. 10

Abb. 11

Hinweise:
Das LED-Rücklicht ersetzt nicht die von der deutschen StVZO (§67) vorgeschriebene lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern.
Bitte verwenden Sie das LED-Rücklicht nur zusammen mit diesem Fahrradhelm und montieren es wie dargestellt (Abb. 1) am Helm.
Das LED-Rücklicht ist nur für den privaten Gebrauch gedacht.
Bitte achten Sie darauf, dass das LED-Rücklicht während der Benutzung von Kragen, Rucksack oder durch Kopfbewegungen verdeckt bzw. nicht sichtbar sein kann.
Das LED-Rücklicht darf nicht bei Regen verwendet werden, da die Funktionsfähigkeit bei Nässe nicht gewährleistet ist.

Gebrauch:
Wie Sie das Licht ein- und ausbauen können, entnehmen Sie der Abbildung 1. Um das Licht einzubauen, stecken Sie den am Gummiband befestigten Steg durch das für das Licht vorgesehene Loch an der Helmrückseite (Abb. 1). Halten Sie das Licht in der richtigen Position fest. Drehen Sie nun den Steg um 360° im Uhrzeigersinn und platzieren ihn anschließend in der dafür vorgesehenen Aussparung. Steg und Licht sind nun eingerastet und werden durch den Zug des Gummibandes fixiert. Zum Ausbau des Lichtes gehen Sie gemäß der Einbauanleitung in umgekehrter Reihenfolge vor.
Vor der ersten Anwendung des Lichtes müssen Sie die Sicherheitsfolie entfernen, die mit dem roten Wort „PULL" gekennzeichnet ist. Die Folie stellt sicher, dass die Batterie in einem vollständig geladenen Zustand bei Ihnen ankommt.

Diese Folie kann durch ein einfaches Ziehen entfernt werden.
Das Licht wird durch Druck auf die Deckscheibe an- und ausgeschaltet und bietet mehrere Funktionsstufen (Abb. 2-5). Nach dem ersten Druck-Kontakt wird das Licht angeschaltet und das rote Licht befindet sich im blinkenden Modus. Beim zweiten Druck leuchtet das Licht konstant. Der Dritte Druck schaltet das Licht aus.
Bitte beachten Sie, dass die Batterie des LED-Rücklichtes ausfallen bzw. entleert sein kann. Kontrollieren Sie daher die Funktionsfähigkeit des Lichtes regelmäßig. Eltern sollen darauf achten, dass auch ihr Kind die Funktionsfähigkeit des LED-Rücklichtes regelmäßig kontrolliert. Das LED-Rücklicht ist kein Spielzeug und darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.

Am Produkt befindliche Symbole:
Sie finden auf dem Produkt zwei Symbole (Abb. 10-11).
Abb. 10: Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Vorgaben der CE-Richtlinie.
Abb. 11: Mülltonne: Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei einer kommunalen Sammelstelle bzw. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Batteriewechsel und Entsorgung:
Um die Batterie zu wechseln, entnehmen Sie zuerst das Licht aus dem Helm. Gehen Sie nun gemäß der Bilderfolge Abbildung 6 bis 9 vor, die den Ausbau der Batterie beschreibt. Zuerst entfernen Sie die 3 Schrauben (Abb. 6).
Nun können Sie die Deckscheibe des Lichtes abheben und haben Zugriff auf die Platine (Abb. 7). Dann entnehmen Sie die Platine.
Auf der Rückseite der Platine finden Sie die Batterie (Abb. 8). Nun können Sie die Batterie heraus schieben. Auf der Batterie können Sie den Batterietypen (CR 2032 – 3V) erkennen (Abb. 9). Diese Batterie ist handelsüblich und kann in jedem gut-sortierten Elektromarkt gekauft werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Ersatz der Batterie nur durch denselben und gleichwertigen Batterietypen vorgenommen werden darf. Zum Einbau der neuen Batterie gehen Sie gemäß dem Ausbau der Batterie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Hinweise:
Der Batteriewechsel darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein, versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterien. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe.
Bitte beachten Sie hierbei, dass Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 11), sondern zu speziellen Sammelstellen zum Beispiel an Ihrem lokalen Recyclinghof gebracht werden müssen.
Die mit diesem Symbol (Abb. 11) gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben. Denken Sie an den Umweltschutz.

Reinigung und Lagerung:
Um das Licht zu reinigen verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien können das Produkt beschädigen.
Die Batterie darf nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden. Bei unsachgemäßem Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr.

ALPINA SPORTS GmbH
Hirschbergstr. 8–10
85254 Sulzemoos
Germany
Tel. +49 (0)8135 / 99470 – 0
info@alpina-sports.com
www.alpina-sports.com

ALPINA

MULTI-FIT-LIGHT



Abb. 1



= Off
Abb. 2



⏲1 = Flash
Abb. 3



⏲2 = On
Abb. 4



⏲3 = Off
Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Hinweise:
Das LED-Rücklicht ersetzt nicht die von der deutschen StVZO (§67) vorgeschriebene lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern.
Bitte verwenden Sie das LED-Rücklicht nur zusammen mit diesem Fahrradhelm und montieren es wie dargestellt (Abb. 1) am Helm.
Das LED-Rücklicht ist nur für den privaten Gebrauch gedacht.
Bitte achten Sie darauf, dass das LED-Rücklicht während der Benutzung von Kragen, Rucksack oder durch Kopfbewegungen verdeckt bzw. nicht sichtbar sein kann.
Das LED-Rücklicht darf nicht bei Regen verwendet werden, da die Funktionsfähigkeit bei Nässe nicht gewährleistet ist.

Gebrauch:
Wie Sie das Licht ein- und ausbauen können, entnehmen Sie der Abbildung 1. Um das Licht einzubauen, stecken Sie den am Gummiband befestigten Steg durch das für das Licht vorgesehene Loch an der Helmrückseite (Abb. 1). Halten Sie das Licht in der richtigen Position fest. Drehen Sie nun den Steg um 360° im Uhrzeigersinn und platzieren ihn anschließend in der dafür vorgesehenen Aussparung. Steg und Licht sind nun eingerastet und werden durch den Zug des Gummibandes fixiert. Zum Ausbau des Lichtes gehen Sie gemäß der Einbauanleitung in umgekehrter Reihenfolge vor.
Vor der ersten Anwendung des Lichtes müssen Sie die Sicherheitsfolie entfernen, die mit dem roten Wort „PULL" gekennzeichnet ist. Die Folie stellt sicher, dass die Batterie in einem vollständig geladenen Zustand bei Ihnen ankommt.

Diese Folie kann durch ein einfaches Ziehen entfernt werden.
Das Licht wird durch Druck auf die Deckscheibe an- und ausgeschaltet und bietet mehrere Funktionsstufen (Abb. 2-5). Nach dem ersten Druck-Kontakt wird das Licht angeschaltet und das rote Licht befindet sich im blinkenden Modus. Beim zweiten Druck leuchtet das Licht konstant. Der Dritte Druck schaltet das Licht aus.
Bitte beachten Sie, dass die Batterie des LED-Rücklichtes ausfallen bzw. entleert sein kann. Kontrollieren Sie daher die Funktionsfähigkeit des Lichtes regelmäßig. Eltern sollen darauf achten, dass auch ihr Kind die Funktionsfähigkeit des LED-Rücklichtes regelmäßig kontrolliert. Das LED-Rücklicht ist kein Spielzeug und darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.

Am Produkt befindliche Symbole:
Sie finden auf dem Produkt zwei Symbole (Abb. 10-11).
Abb. 10: Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Vorgaben der CE-Richtlinie.
Abb. 11: Mülltonne: Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei einer kommunalen Sammelstelle bzw. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Batteriewechsel und Entsorgung:
Um die Batterie zu wechseln, entnehmen Sie zuerst das Licht aus dem Helm. Gehen Sie nun gemäß der Bilderfolge Abbildung 6 bis 9 vor, die den Ausbau der Batterie beschreibt. Zuerst entfernen Sie die 3 Schrauben (Abb. 6).

Nun können Sie die Deckscheibe des Lichtes abheben und haben Zugriff auf die Platine (Abb. 7). Dann entnehmen Sie die Platine. Auf der Rückseite der Platine finden Sie die Batterie (Abb. 8). Nun können Sie die Batterie heraus schieben. Auf der Batterie können Sie den Batterietypen (CR 2032 – 3V) erkennen (Abb. 9). Diese Batterie ist handelsüblich und kann in jedem gut-sortierten Elektromarkt gekauft werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Ersatz der Batterie nur durch denselben und gleichwertigen Batterietypen vorgenommen werden darf. Zum Einbau der neuen Batterie gehen Sie gemäß dem Ausbau der Batterie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Hinweise:
Der Batteriewechsel darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein, versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterien. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe.
Bitte beachten Sie hierbei, dass Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 11), sondern zu speziellen Sammelstellen zum Beispiel an Ihrem lokalen Recyclinghof gebracht werden müssen.

Die mit diesem Symbol (Abb. 11) gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben. Denken Sie an den Umweltschutz.

Reinigung und Lagerung:
Um das Licht zu reinigen verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien können das Produkt beschädigen.
Die Batterie darf nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden. Bei unsachgemäßem Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr.

ALPINA SPORTS GmbH
Hirschbergstr. 8–10
85254 Sulzemoos
Germany
Tel. +49 (0)8135 / 99470 – 0
info@alpina-sports.com
www.alpina-sports.com